

La pantalla de VanWeigh® utiliza tecnología táctil para su funcionamiento. Toque la pantalla en la posición adecuada para interactuar con la interfaz de usuario.

## Inicio de la pantalla

Encienda el contacto y toque la pantalla

Atención: La corriente de la pantalla puede estar conectada al contacto. Si es así, la pantalla se encenderá cuando se encienda el contacto



## Vistas

Toque y deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver la información de pesaje en una vista alternativa.

## Información de pesaje

La información de pesaje se muestra en tres valores:

**Total.** Este es el peso total del vehículo y su porcentaje del peso máximo que se puede aplicar.

**Frontal.** Este es el peso del vehículo que está actualmente sobre el eje delantero y su porcentaje del peso máximo que se puede aplicar a dicho eje.

**Trasero.** Este es el peso del vehículo que está actualmente sobre el eje trasero y su porcentaje del peso máximo que se puede aplicar a dicho eje.

Nota: La unidad de pesaje se ajusta cuando el sistema está configurado y calibrado para su uso.

## Alarmas de sobrecarga




Los indicadores de peso se muestran con cada tipo de valor de peso. Los indicadores están codificados por colores:

El verde indica que el peso actual es inferior al 90 % del peso bruto máximo del vehículo, o el peso máximo del eje.

El ámbar indica que el peso actual está entre el 90 % y el 100 % del peso bruto máximo del vehículo, o el peso máximo del eje.

El rojo indica que el peso actual es superior al 100 % del peso máximo del vehículo, o el peso máximo del eje.

Nota: Se muestra un icono de advertencia cuando un valor de peso supera el 100 %. Esto activa una alarma sonora. Toque el icono de silencio para silenciar la alarma.



## Submenús

Toque la pantalla para mostrar los iconos adicionales. Toque un icono para activarlo. Hay cuatro iconos de submenú:




Información del sistema. Utilice este menú para ver la información del vehículo, la información del dispositivo, la información de la caja de conexiones y el sensor, y los mensajes del sistema.



Diagnóstico. Utilice este menú para ver la información de calibración de la caja de conexiones, administrar los datos del registro, ver la información de la caja de conexiones en vivo, ver la información de voltaje y temperatura en vivo y ver la configuración de la alarma.



Configuración. Este menú se utiliza para configurar el sistema. El acceso a algunas funciones está restringido por contraseña. Utilice este menú para



ajustar la configuración de la pantalla. USB. Este menú se utiliza para actualizar el sistema.




Nota: Algunas opciones de menú requieren una contraseña para acceder y editar.

Espera. Toque este icono para apagar el dispositivo de visualización.

## Cómo ajustar la configuración de la pantalla

- Toque el icono de configuración en la página de inicio para abrir el menú de configuración
- Toque Display para abrir el menú de configuración de la pantalla
- Toque el botón + o - en el control deslizante Brightness para aumentar o disminuir el ajuste de brillo
- Toque el valor Language para seleccionar el idioma de la pantalla
- Deslice el dedo hacia arriba y pulse Settings para abrir el menú de configuración de la pantalla
- Toque el botón + o - en el control deslizante Volume para aumentar o disminuir el ajuste de volumen
- Pulse Date/Time para establecer la fecha y la hora
- Toque el valor Power Off Time para ajustar el tiempo de retardo antes de que el dispositivo de visualización se apague
- Deslice el dedo hacia arriba para mostrar la página 2
- Toque el valor Master Mute para deshabilitar o habilitar la configuración de silencio
- Pulse Set Defaults para restablecer los valores predeterminados de la configuración de la pantalla
- Pulse el icono Save



Pulse para volver a la página anterior.



Pulse para guardar los cambios.



Pulse para volver a la página de inicio.

## Contacto

Reino Unido: Pauline.  
Mannion@VPGSensors.com  
Tel.: +44(0)1274782214

Francia: veronique.france@VPGSensors.com  
Tel.: +33 (0)130799700

Irlanda: john.murray@vpgsensors.com  
Tel.: +353868136235